

Dentisterie 7.1 Protocole d'endodontie pour l'assistante

<https://app.colanguage.com/fr/francais/dialogues/protocole-endodontie>



1. Regardez la vidéo et répondez aux questions associées.

Vidéo <https://www.youtube.com/watch?v=YJlOIl5yzlM>

Carie	Composite
Molaire	Polymérisation
Nerf	Pulpe
Émail	Canaux
Dentine	Instruments rotatifs
Profondeur des canaux	Désinfection
Instrument	Obturation
Lime	Sillons
Instrument en crochet	Cuspides
Gutta percha	Résultat esthétique
Gutta	Résultat fonctionnel
Restauration au composite	

1. Jusqu'où la carie profonde s'est-elle étendue dans la dent ?
 - a. Seulement dans la dentine
 - b. Seulement dans l'émail
 - c. Uniquement sur la gencive
 - d. Jusqu'au nerf
2. Quel instrument permet de mesurer en temps réel la longueur des canaux ?
 - a. Une lime avec un instrument en crochet
 - b. Un détartreur à ultrasons
 - c. Une seringue à anesthésie
 - d. Un miroir buccal
3. Avec quel matériau les canaux sont-ils obturés pour assurer l'étanchéité ?
 - a. Avec du plâtre dentaire
 - b. Avec de l'amalgame
 - c. Avec de la céramique
 - d. Avec des cônes de gutta percha
4. Quel est l'objectif principal de la restauration au composite après le traitement endodontique ?
 - a. Corriger l'alignement de toute l'arcade
 - b. Reconstituer l'esthétique de la dent
 - c. Blanchir toutes les dents
 - d. Remplacer la molaire par un implant

1-d 2-a 3-d 4-b

2. Lisez le dialogue et répondez aux questions.

Le dentiste: Je vais vous expliquer mon protocole d'endodontie, pour que vous sachiez quoi préparer à chaque étape.

L'assistante: Très bien docteur, je vous écoute.

Le dentiste: D'abord, il me faut la turbine montée avec une fraise ronde diamantée pour l'accès initial.

L'assistante: D'accord. Et ensuite ?

Le dentiste: Ensuite, vous me passez la fraise ENDO-Z pour élargir, sans toucher le plancher caméral.

L'assistante: Très bien. Puis les limes manuelles 08 et 10 avec la règle endodontique ?

Le dentiste: Exactement. Préparez aussi la seringue d'hypochlorite avec une aiguille latérale.

L'assistante: Le localisateur d'apex doit être branché et vérifié, c'est bien ça ?

Le dentiste: Oui, et le capteur doit être prêt pour la radio périapicale.

L'assistante: Après la mise en forme, je prépare les pointes de papier et les cônes de gutta-percha.

Le dentiste: Très bien, et vous mélangez le ciment endodontique juste avant l'obturation.

L'assistante: Je prépare aussi les condenseurs et la source de chaleur pour couper les excès de gutta.

Le dentiste: Parfait. Et pour la fermeture, nous mettons un matériau provisoire étanche et un coton sec.

L'assistante: Compris docteur, je pourrai maintenant anticiper chaque étape de vos endos.

1. Où se passe la scène de ce dialogue ?

- | | |
|---|---|
| a. Dans une conférence sur l'orthodontie | b. Dans une pharmacie, avant l'achat de médicaments |
| c. Dans un cabinet dentaire, avant un traitement endodontique | d. Dans une salle d'attente avec un patient anxieux |

2. Quel est le premier instrument demandé par le dentiste ?

- | | |
|---|---------------------------|
| a. Les limes rotatives | b. Le localisateur d'apex |
| c. La turbine avec une fraise ronde diamantée | d. La fraise ENDO-Z |

1-c 2-c

3. Décrivez les différentes étapes d'un traitement endodontique, depuis l'anesthésie jusqu'à l'obturation et la restauration finale de la dent.

1. <https://dentego.fr/conseil-et-preventions/endodontie-deroulement-et-risques-2/>